



保證書印製於說明書最後頁


請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

微電腦馬桶座 使用說明書

EW-X9017L/EW-X9027RL

# User Manual

電壓	AC110V/60/50Hz	額定功率	EW-X9017L:445W/EW-X9027RL:700W
漏電保護	15mA	適用水壓範圍	0.5~7.5Kgf/cm <sup>2</sup>
消耗電力	每日1.5kwh(度)	電源線長	1.2M
機體淨重	4.6Kg	生產國別	中華民國
外型尺寸	EW-X9017L:W460 X L495 X H180(mm) EW-X9027RL:W389X L495 X H180(mm)		





## 目錄

2	各部名稱
3	注意事項
7	安裝說明
10	操作功能介紹
12	使用方法
15	清潔保養
20	故障排除
22	售後服務

## 各部名稱

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| ① 便蓋                    | ⑫ 遙控操作部  |
| ② 便蓋腳墊                  | ⑬ 備用操作部  |
| ③ 主體                    | ⑭ LED顯示部 |
| ④ 側邊操作部<br>(限EW-X9017L) | ⑮ 水溫顯示燈  |
| ⑤ 溫熱便座(抗菌)              | ⑯ 暖座顯示燈  |
| ⑥ 就坐感應器(內藏)             | ⑰ 省電顯示燈  |
| ⑦ 便蓋腳墊                  | ⑱ 電源顯示燈  |
| ⑧ 噴嘴組                   | ⑲ 紅外線接收器 |
| ⑨ 進水接頭                  |          |
| ⑩ 濾網組                   |          |
| ⑪ 洩水栓                   |          |


限 EW-X9027RL



## 注意事項


### 安全注意事項

- 禁止使用多孔分接插座
  - 使用分接插座電流超出負荷時，可能因發熱而導致火災。
- 禁止將手指伸入或物品放入暖風出風口
  - 出風口處請勿放置物品、手指或以衣物覆蓋，可能導致燙傷、觸電或燒毀。
- 電源電線和本產品不可使其破損
  - 不可拉扯、扭轉、彎曲過度、刮傷、加工、加熱、上置重物、夾入馬桶與便座之間。
- 禁止使用自來水或可飲用井水(地下水)以外之其他水源。
  - 可能導致皮膚發炎等症狀
- 禁止使用交流110V以外的電源可能導致火災。




### 務必遵守安全安裝要項

- 插座的安裝位置務必離地面80cm以上，並且遠離浴缸。
- 請確認正確接地線配置。若未正確進行接地工程，故障或漏電時可能會導致觸電。
- 這裡所指的接地處理為接地電阻 $100\Omega$ 以下，配電盤的接地線需使用直徑1.6mm以上的銅線。若無進行接地工程，請委託原安裝公司處理。




### 注意低溫燙傷

- 長時間坐在便座上時，請將便座溫度調至「低溫」或「關」。
  - 若為下列敘述的使用者，周圍的人請幫忙將便座溫度調至低溫或「關」，以及烘乾功能調至「關」。
- 1. 兒童、老人等，無法自行調節至適溫者。
- 2. 病患、行動不便等，無法自行控制者。
- 3. 服用助眠藥物者（如安眠藥、感冒藥）。
- 4. 酒醉、重度疲勞等，容易入睡者。
- 5. 皮膚過敏者。



### 注意漏水與故障

- 請勿於故障狀態下持續使用本產品。
- 下列情形時，請拔開插頭、關閉止水栓，停止給水。
  1. 配管或主體漏水。
  2. 產品龜裂或破損。
  3. 產品異常發熱。
  4. 發出異音或異味。
  5. 產品開始冒煙。
- 故障狀態下仍持續使用本產品時，可能導致火災、觸電或室內淹水。
- 止水栓開啓狀態下，請勿拆卸濾網組及洩水栓。
  - 此拆卸動作會導致水噴出。
- 發生漏水現象時，請以一字螺絲起子將止水栓關閉，停止給水。（參照右圖）



## 使用注意事項


- 請勿讓尿液噴到主體或噴嘴，否則可能導致故障。
- 請勿往後躺靠於便蓋上。
  - 可能導致便蓋及主體磨損刮傷。
- 請勿加裝馬桶坐墊套。
  - 可能導致本產品錯誤使用。
- 請勿使用乾布或粗糙清潔用紙擦拭主體、便座、便蓋。
  - 可能導致刮傷。
- 便座上請勿放置幼兒用輔助便座。
  - 可能發生洗淨功能無法使用。
- 產品勿直接曝曬在陽光下。
  - 可能導致變色、溫熱便座溫度不均。

## 安裝說明

### 安裝程序

程序	步驟
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確認安裝零件，準備工具。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 自行準備工具一字螺絲起子、十字螺絲起子、扳手或鉗子。</li> </ul> </li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 拆卸原馬桶座及馬桶蓋。</li> <li>● 關閉止水栓並把馬桶水箱內的水沖掉。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安裝快拆板。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 如圖請先確認馬桶孔與馬桶前端長度A。</li> <li>1.A若是「42~45」CM，B調整為42CM。</li> <li>2.A若是「46~48」CM，B調整為44CM。</li> <li>○ 直接將快拆板塞入馬桶孔內。</li> </ul> </li> </ul>


### 圖示



## 安裝程序


程序	步驟
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>●安裝主體(請先將連結管與主體鎖緊固定)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.調整適合馬桶的便座長度(便座可前後伸縮2cm)，並將主體中心對準快拆板中心。</li> <li>2.確實將主體推入至聽到「卡」聲為止。</li> </ol> </li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>●如圖安裝三通水栓與連結管。</li> <li>●打開止水栓通水。</li> <li>●通電，試運轉。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.等待水注滿水箱約1分鐘，並檢查三通管與連接管是否有漏水現象。</li> <li>2.將水溫與座溫調至紅燈（高溫），加熱約5分鐘。讓噴嘴噴水</li> </ol> </li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>●遙控器安裝(限EW-X9027RL)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○安裝於水泥牆：                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.牆面上鑽孔。</li> <li>2.嵌入膨脹螺絲（塑膠壁虎）。</li> <li>3.利用金屬螺絲將背板固定於牆上。</li> <li>4.遙控器直接磁力吸附於背板。</li> </ol> </li> <li>○安裝於木板                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.利用金屬螺絲將背板固定於木板。</li> <li>2.遙控器直接磁力吸附於背板。</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>●遙控器請安裝於收發訊號良好的位置 避免紅外線接收不良。</li> </ul>

圖示




## 按鍵功能介紹(EW-X9017L)

- ① 前洗淨 - 女性專用的護理洗淨(重覆按壓可調節水量強弱)
- ② 後洗淨 - 清洗臀部(重覆按壓可調節水量強弱)
- ③ 停止按鍵 - 停止前洗淨、後洗淨
- ④ 座溫調節 - 可調節便座溫度(重覆按壓可調節座溫高低)
- ⑤ 水溫調節 - 可調節水溫(重覆按壓可調節水溫高低)
- ⑥ 省電功能 - 啟動省電模式(按壓住按鍵約3秒，可切換成「省電模式」及「一般模式」)



## 按鍵功能介紹(EW-X9027RL)

- ① 前洗淨 - 女性專用的護理洗淨(重覆按壓可調節水量強弱)
- ② 後洗淨 - 清洗臀部(重覆按壓可調節水量強弱)
- ③ 停止按鍵 - 停止前洗淨、後洗淨、烘乾、緊急照明
- ④ 座溫調節 - 可調節便座溫度(重覆按壓可調節座溫高低)
- ⑤ 水溫調節 - 可調節水溫(重覆按壓可調節水溫高低)
- ⑥ 省電功能 - 啟動省電模式(重覆按壓可切換)及緊急照明(按壓此鍵約三秒可啟動)
- ⑦ 緊急照明 - 3顆LED(白光)
- ⑧ 紅外線發射器 - 與照明LED不同因此不會發亮
- ⑨ 弱電顯示 - 此處亮燈時請更換電池(4顆4號AAA電池)




## 使用前的準備

- 請確認電源插頭是否確實地插入插座。
- 打開止水栓。

## 標準使用說明

程序	步驟
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 坐於便座上。</li> <li>● 就坐感應器啟動，各項功能即可使用。</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如廁後選擇洗淨方式                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 按壓住按鍵約5~7秒，可切換成SPA洗淨及一般洗淨（SPA洗淨會呈現韻律式變化水流）。</li> </ul> </li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 烘乾（限EW-X9027RL型）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 入座後在無洗淨狀態下壓停止鍵可執行烘乾，欲停止烘乾再押相同鍵或離座。</li> </ul> </li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 從便座起身                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 自動清潔噴嘴開始，約3秒自動停止，洗淨後，自動將噴嘴前端部分清洗乾淨</li> </ul> </li> </ul>


圖示



※ 每次最長烘乾為15分鐘時間到將自動停止烘乾



## 溫度調節

- 水溫調節鍵
  - 洗淨水溫可依個人喜好調節
- 座溫調節鍵
  - 便座溫度可依個人喜好調節
- 溫度調整方法：重覆按壓按鍵






### 如何省電

- EW-X9017L
  - 按壓住按鍵  約3秒，可切換成「省電模式」及「一般模式」。
- EW-X9027RL
  - 重複按壓此鍵  可切換成「一般模式」、「省電模式」，按壓此鍵約三秒可啟動「緊急照明模式」。
- 使用者入座後省電模式即自動關閉，離開時則自動開啓。

### 特殊功能說明

- 記憶功能
  - 按鍵每次使用時都會顯示前一次的操作狀態。
- 就坐感應器
  - 使用者就坐後才可操作洗淨及烘乾功能。
- 遙控器臨時無法使用時(限EW-X9027RL)
  - 使用便座左側的「備用操作鍵」(詳見右圖)。



## 清潔保養

### 日常清潔保養


- 建議每日清潔以軟布沾水擰乾後擦拭，常保光亮如新。
  - 清潔保養時，請務必拔掉電源插頭(使用「噴嘴清潔」功能時除外)。
- 建議事項
  1. 產品本身為塑膠製品，因此請勿使用乾布擦拭，可能導致產品磨損。
  2. 本系列電腦馬桶屬於電器產品，請注意不可讓水滲入產品內部。
  3. 請仔細擦拭乾淨，勿讓清潔劑殘留在主體和馬桶之間的縫隙。
  4. 就坐感應器上方請保持乾淨。若有髒污，可能導致各項功能無法正常啟動。
- 髒污情形嚴重需加強清潔時，請以軟布沾取稀釋過的廚房用中性清潔劑擦拭，接著再以清水擦拭。
- 請注意! 使用清潔劑及消毒劑等清潔馬桶內部時，儘速（3分鐘內）沖洗乾淨之後，便座、便蓋請保持掀開狀態。另外，沾附在馬桶上的清潔劑請確實擦拭乾淨。馬桶用清潔劑等汽化瓦斯若進入本產品主體內，可能導致故障。

## 定期清潔保養

- 當噴嘴出水量太低時，請依以下步驟清潔濾網。

程序	步驟
1	● 關閉止水栓停止給水。
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 拔掉插頭。</li> <li>● 拆卸主體。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 按住主體右側的主體拆卸按鈕將主體往前拉。</li> </ul> </li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 翻開底部。</li> <li>● 轉出濾網組。</li> <li>○ 請使用10元硬幣。</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 清潔濾網。</li> <li>○ 請將濾網上的細沙在水龍頭下沖洗並且用牙刷清潔乾淨。</li> <li>● 安裝濾網組。</li> </ul>


圖示



## 重新運作





程序	步驟
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 打開止水栓。</li> <li>○ 以一字螺絲起子將止水栓打開請確認配管與主體是否有漏水。</li> </ul>
2	● 插上插座，洗淨測試。

圖示



## 長時間不用時的處置

- 長時間不用時，水箱內殘餘的剩水可能變質，碰到肌膚恐會引起皮膚炎。另外也可能會造成本產品損壞。。

程序	步驟	圖示
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 長時間不用時的處置                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請以一字螺絲起子將止水栓關閉。</li> <li>2. 沖馬桶，將水箱的水排掉。</li> </ol> </li> </ul>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 將配管的氣壓排掉                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 放置一塊濕布在便座左側的感應器上方</li> <li>2. 按下洗淨按鍵便可釋放氣壓(前洗淨、後洗淨皆可)。</li> </ol> </li> <li>● 拔掉插頭。</li> <li>● 拆卸主體。(請參照第16頁程序2)</li> </ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 轉出洩水栓將水排出。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 請使用10元硬幣。</li> <li>○ 請小心落下的拆卸栓可能落入馬桶內。</li> <li>○ 請將產品內剩餘的水排至馬桶內到完全排光為止需3分鐘左右。</li> </ul> </li> </ul>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安裝洩水栓。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 請使用10元硬幣。</li> </ul> </li> <li>● 安裝主體。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主體中心對準快拆板中心 確實將主體推入至聽到「卡」聲為止。</li> <li>2. 未確實將主體推入快拆板時， 本產品洗淨水溫不會加熱。</li> </ol> </li> </ul>	

## 全機能

現象	確認原因	處置辦法
完全不動作	是否停電或斷路器為關閉狀態? 操作部所有的指示燈是否熄滅?	請等候恢復供電。或將斷路器開關打開。 請拔開電源插頭，再次插入插座。

## 就坐感應器

現象	確認原因	處置辦法
沒有坐在便座上，但按下按鍵卻會啟動臀部洗淨等功能	是否加裝市售馬桶坐墊套? 坐墊上有放置異物或淋水。 入座或坐墊上放置異物時，切斷電源再供電(停電再來電)。	請不要使用市售馬桶坐墊套。 清除坐墊上異物並擦拭乾淨。 請先離座5秒以上或清除坐墊上異物。
已經坐在便座上，但卻無法啟動臀部洗淨等功能。	未就座於入座感應區域，小孩或左腿殘障者較容易發生。 是否先入座在插上電源。	請入座於適當位置或請旁人協助。 請先離座再插上電源再入座。
主體不穩固	固定主體用的快拆板上的螺栓是否鬆脫？	請將快拆板的螺栓鎖緊。
配管連接部漏水	連接部的螺帽是否鬆脫？	請使用活動扳手鎖緊。

## 暖風烘乾(僅EW-X9027RL)

現象	確認原因	處置辦法
暖風烘乾完全不動作	就坐感應器是否感應不良?	請參閱20頁就坐感應器的內容。

### 現象

暖風烘乾突然停止

### 確認原因

按下暖風約15分鐘後即自動停止。  
就坐感應器是否感應不良？

### 處置辦法

請再按一次。  
請參閱20頁就坐感應器的內容。

## 前洗淨、後洗淨

### 現象

洗淨水太冷

### 確認原因

溫水溫度設定是否為「關」或過低？  
是否為省電模式。  
快拆板與本體是否安裝正確。

### 處置辦法

請將溫水溫度設為「開」或「高」。  
切換成一般模式可參照第14頁。  
請將本體與快拆板重新安裝。

洗淨水突然停止

按下洗淨鍵，約5分鐘後即自動停止。  
就坐感應器是否感應不良？

請再按一次洗淨鍵。  
請參閱20頁就坐感應器的內容。

洗淨水  
未噴出

是否停水？  
止水栓是否為關閉狀態？  
就坐感應器是否感應不良？

請按下停止，等候恢復供水。  
請將止水栓打開。  
請參閱20頁就坐感應器的內容。

洗淨水量  
太弱

水量設定是過小？  
濾網組是否阻塞？  
供水水壓太低。

請將水量調整至強。  
請清潔濾網組。  
請加裝加壓幫浦。

## 溫熱便座

### 現象

便座不夠  
溫熱

### 確認原因

便座加熱器是否為「關」或便座溫度  
設定過低？  
是否為智慧省電中？  
就坐感應器是否感應不良？

### 處置辦法

請將便座溫度設為「開」或「關」。  
坐在便座上後，即會開始加熱。  
請參閱20頁就坐感應器的內容。

### 緊急處理方式

- 如果發現疑似故障的問題時，請先查閱**第20頁故障排除**內容，嘗試以其處置方法來排解故障問題。若無法解決問題時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或售後服務專線。
- 消耗性零件如需更換，請洽保證書經銷商售後服務專線。
- 若產品發生異常(有燒焦味)時，請立即拔掉電源插頭，並請盡速與聲寶 0800-00-5438 免費諮詢專線或就近經銷商諮詢。

代理/服務公司:洗樂適股份有限公司

地址:台中市北屯區安順東三街2-1號

售後服務專線:0800-005-764

